



**Bedankt voor het kiezen van de Retelli Turismo**

**Voor uw veiligheid en die van overige weggebruikers en om uw voertuigen volle te kunnen benutten raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen alvorens u de weg op gaat .**

**Goed onderhoud, naleven van de instructies omtrent de verzorging en techniek van het voertuig welke in deze handleiding staan en regelmatige inspecties en/of onderhoud door een Retelli servicepunt zijn voorwaarden voor veilige rit en behoud van de garantie.**



## **Algemene instructies voor het rijden:**

1. Om ervoor te zorgen dat het voertuig correct functioneert, voert u een snelle controle uit aan de banden van het voertuig en controleert u of de remmen werken. Uw voertuig is voor aflevering grondig gecontroleerd door onze engineers. Maar controles ter plaatse zijn minstens zo belangrijk.
2. De e-scooter gaat aan wanneer u de sleutel naar de 'on'-positie draait. De display wordt ook ingeschakeld.
3. Om ongeplande acceleratie te voorkomen, draait u altijd de sleutel naar de 'off'-positie. Doe dit voordat u afstapt of het voertuig onbeheerd achterlaat.
4. Veiligheidsmededeling: Zorg ervoor dat u op het voertuig zit en dat de standaard ingeklapt is voor u aan het gashandel draait. Als u aan het gashandel draait voordat u klaar bent om te gaan of terwijl u het voertuig manoeuvreert aan de hand. Kan dit leiden ongelukken.
5. Dit voertuig kan in natte omstandigheden rijden, maar zorg ervoor dat u het tijdens het reinigen het voertuig niet doorweekt met water. Afspuiten met hogedruk machines is verboden! Dit om te voorkomen dat een van de elektrische componenten wordt beschadigd.
6. Bestuurders van scooters moeten zich aan dezelfde verkeersregels en -voorschriften houden als andere weggebruikers. Voordat u met uw scooter op de openbare weg gaat, moet u bekend zijn met de verkeersregels en -voorschriften en in bezit zijn van minimaal een geldig rijbewijs met een AM-certificaat.
7. Rijden onder invloed is verboden. Verboden middelen vertraagt reflexen en beperkt je vermogen aanzienlijk om de scooter te besturen. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid alcohol vermindert uw vermogen om een scooter veilig te bedienen.
8. Rijden op ecologische snelheid zal bijdragen aan de levensduur van de accu en het bereik. Vooral bij druk stadsverkeer.

## Inspectie voor elk gebruik.









| Item                | Actie   |
|---------------------|---|
| Remmen              | Knijp beide handremmen in en duw het voertuig naar voren. Kijk of de banden makkelijk weggrollen. Als dat het geval is. Neem contact op met de Leverancier. |
| Remvloeistof        | Controleer op de remvloeistofreservoir minimaal Halfvol is. Zo niet, vul dan het reservoir tot $\frac{3}{4}$ met Zuiver remvloeistof.                       |
| Gashendel           | Draai de gashendel tegen de klok in en laat dan los, de gashendel moet terugveren tot de stopstand. Zo niet,<br>Neem contact op met uw leverancier          |
| Banden              | Controleer of de bandenspanning 225 kPa is en of Er nog voldoende profiel op de banden zit.   |
| Accu                | Controleer het ladingsniveau door naar de meter te kijken op de display of de accu zelf.  |
| Signaal verlichting | Controleer of alle verlichtingseenheden werken.   |

## Belangrijke opmerkingen.

1. Voer regelmatig een routine onderhoudscontrole uit. Het helpt u en uw voertuig te beschermen tegen ongelukken en slijtage.
2. Als er onderdelen beschadigd zijn neem dan contact op met de leverancier voordat u gaat rijden.

## Display.



|   |                                      |   |                                     |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
|    | Aanduiding voor richtingaanwijzers   |    | Grootlicht indicator.               |
|    | Storingsaanduiding elektrische motor |    | Kilometerteller.<br>Weergave in km. |
|    | Storingsaanduiding gashandel         |    | Batterij capaciteit                 |
|  | Storingsaanduiding controller        |  | (Hand)rem indicator.                |
|  | Snelheidsmeter.<br>Weergave in km/h  |  | Accuspanning                        |
| 1<br>2<br>3   | Versnellingsaanduiding               |   |                                     |

## **Afstellen van de spiegels.**

**De hoogte kun je instellen door de spiegels te kantelen. Bij het instellen van je spiegels kun je beste de scooter niet op de middenstandaard zetten.**

Reinig en stel beide spiegels af voordat je gaat rijden. Stel elke spiegel zo in dat je de rijstrook achter je kunt zien en zo ver mogelijk de rijstrook naast je. Wanneer de spiegel goed is afgesteld kun je de rand van je arm en schouder zien.

## **Gashendel tips:**

1. Draai de sleutel in het contactslot naar de 'on'-positie en geef geleidelijk gas om te accelereren.
2. Om de controle over het voertuig te behouden, draait u langzaam aan het gaspedaal zodat de snelheid toeneemt.
3. Draai niet eerder aan het gaspedaal totdat u in de positie bent om te rijden.
4. Om te stoppen, laat je het gaspedaal los en knijp tegelijkertijd de voor- en achterrem in.
5. Om te rijden, laat je de remmen los en draai je het gaspedaal geleidelijk open.
6. De borstelloze motor maakt een klein elektromagnetisch geluid bij het draaien van de gashendel. Dit is normaal.

**Neem voor uw veiligheid en beveiliging de sleutel uit het contactslot als u niet rijdt.**

## Afstandsbediening.



1. **Alarm aan:** Druk eenmaal op de knop. Het alarm wordt ingeschakeld. Het voertuig geeft dit weer door middel van een luide toon.
2. **Alarm uit:** Druk eenmaal op de knop. Het alarm wordt uitgeschakeld. Het voertuig geeft dit weer door middel van twee snel achtereenvolgende luide tonen.
3. **Zoekfunctie:** Druk eenmaal op de knop. Het voertuig zal 6 achtereenvolgende luide tonen weergeven.
4. **Key-less go functie:** Druk in een vlot tempo tweemaal op de knop. Het voertuig wordt geactiveerd. De sleutels van het voertuig hoeft u niet meer in het contactslot te steken. Schakel de key-less functie uit door eenmaal op alarm-uit (2) knop te drukken.

*Vergeet niet vervolgens het alarm weer in te schakelen door eenmaal op de knop alarm-aan (1) te drukken.*

**Let op: U dient de sleutels wel mee te nemen om de scooter op plaats van bestemming weer aan/uit te zetten.**

## Linker stuurbediening.



1. Koplampschakelaar grootlicht – druschakelaar omhoog.
2. Standaard licht – Beweeg de schakelaar naar het midden.
3. Verlichting uitschakelen – Beweeg de schakelaar naar beneden.
4. Richtingaanwijzers - schuifschakelaar naar boven bewegen voor rechtsaanduiding en naar beneden bewegen voor linksaanduiding.
5. Claxon – Druk op de aangeduide rode knop voor een waarschuwingsgeluid.



## Rechter stuurbediening.



1. Gashandel - draai de gashandel tegen de klok in om het voertuig te accelereren.
2. Snelheidstanden. Varieer in verschillende snelheden door middel van de rode knop aangeduid met cijfer 2.

Snelheidstand 1: Low-speed,  
Snelheidstand 2: Mid-speed  
Snelheidstand 3: High-speed

## Technische parameters.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| EU-type:               | e9*168/2013*11263*06 |
| Lengte:                | 1870 mm              |
| Breedte:               | 760 mm               |
| Lengte:                | 1120 mm              |
| Hoogte:                | 1430 mm              |
| Gewicht voertuig.      | 62 kg                |
| Gewicht accu:          | 8,3 kg               |
| Maximaal laadvermogen: | 200 kg               |
| Motor:                 | 1500 w borstel loos  |
| Spanning:              | 60 v                 |
| Accu:                  | 25 ah                |
| Maximale snelheid:     | 25 km/h              |
| Bandenmaat:            | 225/40-10, 58M       |
| Velgmaat:              | 7,00 x 10            |
| Maximaal zitplaatsen:  | 2 personen           |
| Actieradius:           | 50 km                |

*\*Actieradius is afhankelijk van laadgewicht, rijgedrag, weersinvloeden en temperatuur.*

## **Veiligheid van de batterij.**

Houd u aan de voorschriften in deze handleiding voor uw veiligheid en die van anderen en verleng de levensduur van de batterij.

1. Cellen van de accu bevatten chemische materialen, demonteer nooit zelfstandig de accu en voeg geen vreemde stoffen toe in de accu. Het kan elektroshokken of zelfs explosies veroorzaken.
2. Gebruiker dient de vanuit de fabriek geleverde lader te gebruiken met een 220v stopcontact.
3. Schakel het contact uit tijdens het opladen van de batterij. Sluit de stekker aan op een stopcontact en plaats de connector in de oplaadconnector van het voertuig.
4. De oplaadtijd bedraagt maximaal 5 uur.
5. Koppel na het opladen de lader los van de scooter.
6. Om de accu in optimale staat te behouden, laadt u deze na elk gebruik op. Laad de batterij één keer per maand volledig op, zelfs als er niet met de voertuig is gereden.

## **Lange levensduur van de batterij.**

De bestuurder moet, indien mogelijk, de scooter na elke rit opladen, omdat dit de levensduur van de batterij ten goede komt. Als u de batterij elke keer oplaadt, wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verlengd. Daarom adviseren wij de rijder om de scooter zo vaak mogelijk op te laden. Rijden op langzame snelheid is beter voor de levensduur van de batterij en het bereik.

## Onderhoud.

**Deze elektrische scooter vertegenwoordigt een nieuwe generatie milieuvriendelijk tweewielig vervoer. Daarom zal goed onderhoud een belangrijke rol spelen bij het in goede staat houden van uw voertuig en het verlengen van de levensduur van de accu. Volg deze suggesties:**

1. Om roest te voorkomen moet u het voertuig altijd droog en schoon houden.
2. Controleer regelmatig de voor- en achterbanden, ophanging en carrosserieframe en alle bevestigingen.
3. Ga bij het rijden in regen niet door diepe plassen of modderige gebieden; Overmatig water zal ervoor zorgen dat de motor en andere elektrische componenten onnodige schade kunnen oplopen.
4. Om roestvorming op het voertuig te voorkomen, moet u voorkomen dat u uw voertuig parkeert in gebieden met een hoge luchtvochtigheid en corrosie.
5. Om schade aan de elektrische onderdelen van dit voertuig te voorkomen, gelieve niet stallen in direct zonlicht of bij zware neerslag.
6. Vanwege de complexiteit van de elektronische productie van dit voertuig, mogen klanten nooit proberen om een van de onderdelen te verwijderen of groot onderhoud uit te voeren zonder de leverancier te bezoedelen (dit zal de garantie ongeldig maken).
7. Overbelast het voertuig nooit en rijd nooit voor een langere periode, langdurig gebruik met overmatig gewicht. Het kan ernstige schade aan de elektronische en mechanische onderdelen veroorzaken.
8. Controleer altijd uw voertuig en voer het nodige routineonderhoud uit - banden, remmen, moeren en bouten.
9. Voer voor uw veiligheid routineonderhoud uit aan uw voertuig. Dit verlaagt de kans op schade.

**Dit is een gepatenteerd product, patent is van toepassing in de VS, China, Europa en andere landen. Namaak is niet toegestaan.**